



Návod k obsluze – korba Twinner

Vítejte ve světě TFK. Udělejte si čas a pečlivě si přečtěte následující instrukce a uschovejte je pro pozdější nahlédnutí! Pokud nebudete postupovat podle návodu můžete ohrozit bezpečnost vašeho dítěte.

VAROVÁNÍ

Nikdy nepoužívejte korbu k přepravě dítěte v autě. Korba nenahrazuje dětskou autosedačku! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Vždy převázejte jen jedno dítě. Nepokládejte korbu Twinner na vyvýšenou plochu. Twinner není možné používat jako hlubokou korbu v případě, že se dítě umí samostatně posadit, převálet na bok, nebo kleknout. Maximální váha dítěte může být 9 kg. Pokládejte korbu pouze na suché a vodorovné plochy. Nenechte dítě, aby si hrádo v blízkosti korby bez dozoru. Nepoužívejte korbu v případě, zda je některá z jejích částí poškozená, nebo chybí. Vždy držte rukojeť korby Twinner takovým způsobem, aby byla korba i dítě v horizontální poloze. Nepoužívejte korbu v případě, zda je některá z jejích částí poškozená, nebo chybí. Používejte pouze originální příslušenství TFK. Před použitím zkontrolujte všechny pojistky, zda jsou správně zajištěny. Přenášejte pouze za pevné části rámu. Nepoužívejte korbu v blízkosti tepelných zdrojů, otevřeného ohně apod. Pokud použijete matraci v korbě Twinner, vnitřní vzdálenost od lůžka k hornímu okraji korby nesmí být menší než 17 cm. Nepřenášejte kočárek s korbou přes překážky, pokud je dítě uvnitř. Korbu používejte pouze v případě, že je správně nasazená a zajištěná na kočárku Twinner Twist Duo. Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajištěte, aby vaše dítě nebylo poblíž a nemohlo dojít k jeho poranění. Nedovolte vašemu dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.

V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly TFK.

NÁVOD K OBSLUZE A INSTRUKCE K MONTÁŽI

Před instalací korby.

Otočte přední kola do přímého směru a zaaretujte je. Zabrzděte kočárek. To zlepší stabilitu při instalaci korby Twinner.

Před instalací doplňků na konstrukci mějte kočárek vždy zabrzděný!

- **(obr.I)** Odejměte matraci a roztáhněte kovové vzpěry ve směru šipek (1) až k zážkám (2), které jsou přichyceny k dolní straně korby.
- **(obr.II)** Připněte patenty (5). Ke složení boudy stiskněte červenou pojistku (6) a boudu složte.
- **(obr.III)** Přetáhněte nánožník (7) přes korbu a zapněte patenty (8).
- **(obr.IV)** Přetáhněte moskytieru (9) přes konstrukci boudy a poté připněte patenty (8)

Před upevněním moskytiery vždy nejprve rozepte patenty na boudě. Poté připněte patenty (8) k plastu korby. Na oboustranný patent moskytiery se připe bouda. Nakonec přetáhněte moskytieru přes hranu korby viz. obrázek.

Uchycení korby:

1) Při použití jedné korby:

- **(obr.V)** Chcete li použít kočárek Twinner Twist Duo pro novorozence a dítě, které se již dokáže samostatně posadit, můžete uchytit jednu hlubokou korbu, a to pouze na levou stranu rámu (ve směru jízdy). Odejměte potah sportovní nástavby na levé straně (postup naleznete v návodu na kočárek Twinner Twist Duo
- **(obr.VI)** Nejprve nasadte madlo na pravou stranu kočárku a zajistěte jej (10).
- **(obr.VII)** Nasadte přední díl adapteru (11) na rám dle obrázku a zajistěte pojistku (12).
- **(obr.VIII)** Nasadte zadní díl adapteru (13) na rám dle obrázku a zajistěte nasazením do uchycení (14).

- **(obr.IX)** Nyní nasuňte korbu pomocí úchytů (15) na zadní díl adapteru (13) a poté nasadte korbu na přední díl adapteru (11) a zajistěte pojistky (16). Ujistěte se, že je korba správně nasazena a zajištěna.

2. Při použití dvou koreb

- **(obr.X)** Sejměte potah, madélko a boudičky (pro bližší informace pečlivě prostudujte návod ke kočárku Twinner Twist Duo). Nasaďte přední díl adapteru (17) na rám dle obrázku a zajistěte na středě a poté na obou stranách.
- **(obr.XI)** Nejprve nasadte zadní díl adapteru (18) do uchycení (14) na levé svislé trubce konstrukce. Poté nasaďte úchyt na prostřední trubku a nakonec pravou část do uchycení na pravé svislé trubce. Ujistěte se, že je adapter správně zajištěný. Nyní můžete nasadit korby dle obrázku **IX**.
- **(obr.XII)** K odejmutí předních adapterů odepněte pojistky na koncích adapterů a vysuňte je. K odejmutí zadních adapterů odjistěte pojistku (14) ve směru šipky a přitáhněte ji směrem k sobě. Nyní můžete připevnit potah, boudičky a madlo.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Všechny části korby čistěte navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Potahy mohou být ručně prány jemným pracím práškem při teplotě do 30°C. Nepoužívejte pračku ani sušičku.
- Výrobek vždy ukládejte na suché místo.
- Pravidelná údržba prodlouží životnost výrobku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Dodavatel poskytuje záruční dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Během této doby odstraní servisní opravna bezplatně všechny poruchy výrobku způsobené výrobní závadou či vadným materiálem tak, aby mohl být řádně používán. Nárok na záruční opravu se nevztahuje na vady způsobené vnějšími podmínkami, např. poruchy zaviněné nesprávným používáním, zacházením, neodbornými opravami či opořebebením. Záruční doba se v případě záruční opravy prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v servisní opravě. Prodávající je povinen zákazníkovi při prodeji výrobek řádně předvést a vyplnit záruční list. Záruční list a doklad o koupi je třeba ve vlastním zájmu uschovat pro případnou záruční opravu. Záruční list musí být originál a musí mít vyplněné veškeré údaje. Reklamací je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodloužení při pokračujícím užívání může zapříčinit prohloubení vady. Nezapomeňte prosím, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Firma je oprávněna odmítnout převezí zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny k reklamacionímu řízení.